

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

(prevod originalnog uputstva)

Proizvođač: Auto Kelly, a.s.

Ocelarska 16, 19000 Praha 9

Uvoznik: KIT Commerce doo

Trgovačka 7/2, 11000 Beograd



MENJAČKA DIZALICA 500KG

GVTEL05004

PAŽNJA! Ne pokušavajte da koristite uređaj dok ne pročitate celokupno uputstvo za upotrebu. Sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.

Opis proizvoda

Podna dizalica sa laganom, ali jakom konstrukcijom. Namenjena je za laku montažu i demontažu menjača, ali može se koristiti i u druge svrhe gde je potrebno podići ili spustiti deo (osovina, auspuh,..). Posедуje praktičnu kontrolu podizanja nogom, ručke i točkove za lako rukovanje.

Tehničke specifikacije

Kapacitet opterećenja	500 kg
Minimalna visina	1135 mm
Maks. Hod... ..	1950 mm
Težina	31 kg

GLAVNI DELOVI

- 1 - Gornji nosač
- 2 - Klipnjača
- 3 - Taster za oslobađanje pritiska
- 4 - Vijak za odzračivanje
- 5 - Glavno telo klipnjače
- 6 - upravljačka papučica za podizanje
- 7 - Mobilna baza



MONTAŽA DIZALICE

Pre nego što bacate ambalažu sa mašine, proverite da nisu ostali delovi. Ako je to slučaj, potražite deo na listi delova ili dijagramu montaže i instalirajte deo.

ZAHTEVI ZA UGRADNJU:

- Zbog nosivosti (500 kg) mora se obezbediti odgovarajući, po mogućnosti betonski pod, snage 2,1 kg / mm². Za siguran rad dizalice, nagib podzemnog tla ne smije prelaziti 2 mm / m.
- Dizalica se ne sme postavljati na podlogu koja zbog svoje čvrstoće ili neravnina ne ispunjava njene zahteve.
- Započnite montažu sastavljanjem postolja dizalice.
- Pričvrstite isporučene okretne točkove na 2 metalna profila, a zatim ih pričvrstite na donju stranu dizalice.
- Pričvrstite profile sigurnosnim vijcima.
- Nastavite instalirati kontrolnu papučicu i gornji čeljust. Sve pričvrstite sigurnosnim vijcima.

TESTIRANJE pre puštanja u rad:

- Proverite nivo hidrauličkog ulja i po potrebi dolivajte.
- Da biste hidrauliku ozračili pre prve upotrebe, uklonite vijak za odzračivanje (4)!
- Podmažite sve vodeće klizne površine odgovarajućim mazivom, na primer litijumskom mašću,
- Proverite da li su svi priključci ispravno zategnuti
- Ispitajte uređaj bez opterećenja nekoliko puta
- Pogledajte da li radi bez problema. Identifikujte sve probleme i otklonite ih.
- Ponovo proverite nivo hidrauličkog ulja i po potrebi dolivajte.
- Proverite da li u celom hidrauličnom sistemu nema curenja.
- Ako uređaj radi bez problema, pogodan je za normalan rad.

UPOTREBA

- Zategnite dugme za smanjenje pritiska u smeru kazaljke na satu da biste zatvorili ispusni ventil.
- Osigurajte vozilo od pomeranja ručnom kočnicom i korišćenjem sigurnosnih graničnika.
- Dizalicu postavite u sredinu ispod dela koji želite podići ili spustiti.
- Da biste podigli deo na željenu visinu, pumpajte upravljačku papučicu.
- Uvek vršite podizanje korak po korak i proverite da li se deo ili vozilo ne kreću prilikom podizanja
- Kad radite ispod vozila, osigurajte ga od pada pogodnim rekvizitima
- Nikada ne radite pod vozilom koje nije obezbeđeno.

UPOZORENJE: Spuštajte vozilo i njegove komponente polako i pažljivo! Okrenite točkić za spuštanje veoma sporo u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu! Ne okrećite ovaj taster više od jednog okreta (360 °).

Promena ulja:

- Menjajte ulje u zavisnosti od intenziteta upotrebe.
- Ako se dizalica koristi povremeno, ulje sa menja svake treće godine.
- U slučaju intenzivne upotrebe ulje se menja jednom godišnje.
- Preporučujemo visokokvalitetno hidraulično ulje, najbolje HLP46.
- Ako ne promenite ulje, dolazi do većeg trošenja hidrauličnih komponenti koje garancija ne obuhvata

Prva zamena preporučuje se posle 1 meseca rada, bez obzira na upotrebu.

- Dizalicu postavite u uspravan položaj. Spustite pumpu i podizni cilindar.
- Uklonite vijak za punjenje.
- Dolijte samo visokokvalitetnim hidrauličnim uljem. (Napunite do vrha otvora za punjenje) Uklonite vazduh iz sistema.
- Vratite odvrnuti vijak.
- Zategnite ispusni ventil i napravite nekoliko punih hodova.
- Proverite nivo i po potrebi dolivajte.

NAPOMENA: Korišćeno hidraulično ulje treba odlagati u skladu sa Zakonom o otpadu! Nakon što je proizvod istekao svoj radni vek, otpad je potrebno odložiti u skladu sa važećim zakonodavstvom. Proizvod se sastoji od metalnih i plastičnih dijelova koji se nakon sortiranja mogu reciklirati odvojeno.

Rešavanje problema

- Ako se ustanovi da dizalica nije u funkciji, odmah je prestanite koristiti dok se ne otkloni uzrok
- Utvrdite grešku i pokušajte da je otklonite. Ako se problem nastavi, obratite se svom prodavcu.
- Zabranjeno je vršiti bilo kakve modifikacije bez pismenog odobrenja proizvođača.
- Zabranjeno je zavarivanje bilo kog dela mašine.

Deklaracija o usaglašenosti

(prevod originalne deklaracije)

Mi,

Auto Kelly, a.s. Ocelarska 16, 19000 Praha 9

Sa punom odgovornošću izjavljujemo da je navedeni proizvod

Naziv: **Menjačka dizalica**

Ime brenda: Big Red

Model/tip: **TEL5004**

Usaglašen sa

Machinery Directive (MD) 2006/42/EC

I da su primenjeni sledeći standardi i tehničke specifikacije:


EN ISO 12100:2010 Bezbednost mašina-Generalni principi dizajna- Procena i minimiziranje rizika

EN 1494:200+A1 Prenosne ili pokretne dizalice i srodni uređaji za dizanje

Proizvođač

Changshu, 30.03.2018

Proizvođač



Jingfang Wang, inženjer (zadužen za izdavanje ovog tehničkog dokumenta)

EU Declaration of Conformity (Translation of the original EU Declaration of Conformity)

We

Declare under our sole responsibility that the follow product

Equipment: Transmission Jack

Brand name: Big Red

Model/type: TEL05004

Is in conformity with the

Machinery Directive (MD) 2006/42/EC


And the following harmonized standards and technical specifications have been applied:

EN ISO 12100:2010 Safety of machinery-General principles for design - Risk assessment and risk reduction

EN 1494 2000+A1:2008 Mobile or movable jacks and associated lifting equipment

Changshu 30.03.2018

Manufacturer:



Jingfang Wang, Engineer (authorized to compile the Technical File)